

Notas de la versión 16 del firmware de la Shearwater Teric

VERSIÓN 16 27/MAY/2019



AVISO

Se recomienda a todos los usuarios de la Teric que instalen esta actualización. Se agregaron nuevas características y se corrigieron problemas leves.


NUEVO

Se tradujo la interfaz de la computadora. Disponible actualmente en los siguientes idiomas:

- 繁體中文 (chino tradicional)
- 简体中文 (chino simplificado)
- 日本語 (japonés)
- Español
- Se agregarán otros idiomas cuando estén listos.


NUEVO

Se agregó una opción de sonido de frecuencia más grave, que puede resultar más fácil de escuchar para algunos usuarios.



MEJORA

En el diseño de pantalla estándar del modo OC Rec (arriba, a la derecha), el espacio del TTS ahora puede reemplazarse por otros campos de información.



CAMBIO

GF99 ahora se muestra en amarillo cuando está por encima del GF alto (y se sigue mostrando en rojo cuando es mayor que 100%).

CAMBIO

GFSuperf ya no se muestra en rojo cuando está por encima de 100%. Como el color del GFSuperf depende del GF actual (GF99), si el GF99 actual es mayor que el GF alto, el GFSuperf se mostrará en amarillo, y si es mayor que 100%, se mostrará en rojo.

Notas de la versión 16 del firmware de la Shearwater Teric

VERSIÓN 16 27/MAY/2019

CAMBIO Se modificaron las reglas que determinan la aplicación de los límites de la MOD y de la PPO2 de descompresión. Ahora, solo se usa el límite de la MOD para el gas con menor porcentaje de O2 (y este gas debe tener un porcentaje de O2 menor que 50%). En el modo BO (bailout), únicamente se usa el límite de la PPO2 de descompresión (nunca se utiliza el de la MOD).

CAMBIO Se modificaron los mensajes de advertencia de la PPO2 y la MOD. Este es el nuevo comportamiento:

- Mensaje de advertencia de PPO2 alta: solo aparece cuando la PPO2 > (límite superior de PPO2 + 0.03).
- Codificación por color de la PPO2: rojo cuando la PPO2 > (límite superior de PPO2 + 0.03) O la PPO2 < (límite inferior de PPO2). Amarillo cuando (límite superior de PPO2 - 0.03) < PPO2 <= (límite superior de PPO2 + 0.03).
- Codificación por color de los gases: rojo cuando la PPO2 > (límite superior de PPO2 + 0.03) O la PPO2 < (límite inferior de PPO2). Amarillo cuando hay un mejor gas disponible.
- Codificación por color de la MOD en los modos OC y BO: rojo cuando la PPO2 > (límite superior de PPO2 + 0.03). Amarillo cuando (límite superior de PPO2 - 0.03) < PPO2 <= (límite superior de PPO2 + 0.03).
- Codificación por color de la MOD en el modo CC: rojo cuando (PPO2 Dil) > (límite superior de PPO2). Amarillo cuando (PPO2 Dil) > (límite de la PPO2 Dil; es decir, 1.05 ata)

NUEVO El planificador de paradas de descompresión ahora muestra el gas en rojo para advertir que la PPO2 del gas está fuera del intervalo seguro.

CAMBIO La presión de reserva ahora puede configurarse hasta en 2400 PSI (165 bar), como en la Perdix.

MEJORA Cuando, durante una inmersión, se cambia del modo CC al modo BO, se seleccionará automáticamente el mejor gas. Ahora, este comportamiento es igual que en las otras computadoras (Petrel, Perdix, etc.).

Notas de la versión 16 del firmware de la Shearwater Teric

VERSIÓN 16 27/MAY/2019

- CAMBIO** El motor de vibración ya no se deshabilita cuando la computadora tiene batería baja.
- CORRECCIÓN** Se corrigió un problema de cálculo del CAS, que se producía al no incluir los aumentos de presión (que pueden ocurrir en inmersiones reales) en el cálculo promedio, pero aún así se actualizaba el denominador de este cálculo.
- CORRECCIÓN** Se corrigió un problema que hacía que la computadora se encendiera inmediatamente después de apagarse durante una inmersión por tener muy poca batería.
- CAMBIO** Cuando la computadora se apaga por tener la batería muy baja, ya no se vuelve a encender por alarmas o temporizadores.
- CORRECCIÓN** Se corrigió el problema que permitía omitir la primera página del resultado del planificador de paradas de descompresión del modo BO (bailout) si se presionaba un botón mientras el cálculo estaba en curso.
- CAMBIO** Ahora, las inmersiones realizadas en fábrica llevan la etiqueta “De fábrica” (se aplica solo a las nuevas inmersiones de fábrica).
- CORRECCIÓN** Se corrigió el problema que impedía girar la pantalla al colocar la computadora en el cargador cuando la brújula estaba completamente deshabilitada.
- CORRECCIÓN** Se corrigieron problemas en la configuración de declinación de la brújula, que no funcionaba.
- MEJORA** Se mejoró el aspecto del editor de declinación; ahora, se muestran los rumbos originales y los rumbos establecidos durante la edición.
- CORRECCIÓN** Se corrigió un problema que hacía que no apareciera el registro en circunstancias muy específicas.

Notas de la versión 16 del firmware de la Shearwater Teric

VERSIONES 13 A 15



AVISO

No se hizo un lanzamiento público de las versiones 13 a 15.

VERSIÓN 12 25/ENE/2019



AVISO

Esta versión se instaló en las nuevas unidades de producción, pero no se hizo ningún otro tipo de lanzamiento público. No se realizaron cambios funcionales; solo se incorporaron características de soporte para cambios leves de producción.

NUEVO

Se agregó compatibilidad con otra memoria flash.

VERSIÓN 11 03/ENE/2019



AVISO

Esta versión del firmware no incluye cambios importantes, pero se recomienda instalarla para corregir algunos problemas leves.

NUEVO

Se agregó compatibilidad con otro controlador de OLED.

CORRECCIÓN

Se corrigió un problema que hacía que el intervalo en la superficie del modo Apnea no se actualizara correctamente después de estar en modo de suspensión.

CORRECCIÓN

Se corrigió el formato del número de serie del registro inicial y registro final de las inmersiones (ahora es igual al formato de la Petrel).

CORRECCIÓN

Se corrigió el problema que podía causar, en condiciones muy aisladas, una lectura errónea del sensor de profundidad. Como consecuencia de este error, se podía mostrar una profundidad máxima incorrecta en el registro de inmersiones.

VERSIÓN 10 04/OCT/2018



AVISO

Esta versión no incluye cambios importantes.

NUEVO

Se agregó compatibilidad con otro controlador de OLED.

CORRECCIÓN

Se corrigió un problema en el planificador de NDL, que hacía que los gases deshabilitados se usaran si ese índice de gases se había habilitado en una ejecución previa del planificador de NDL. Este error solo afectaba al planificador, no a los cálculos durante la inmersión.

Notas de la versión 16 del firmware de la Shearwater Teric

VERSIÓN 09 16/AGO/2018



AVISO

Esta versión no incluye cambios importantes. Se incluyeron leves mejoras y se corrigieron algunos problemas, principalmente relacionados con la carga. Se recomienda a todos los usuarios que instalen esta actualización.

MEJORA

Se mejoró la precisión del medidor de batería, especialmente cuando la computadora se está cargando.

CAMBIO

Cuando la batería está baja, ahora todas las interfaces de reloj muestran el icono del medidor de batería, para alertar al usuario que la batería tiene poca carga.

CAMBIO

Ahora, la advertencia de batería baja solo aparece durante 5 segundos y desaparece automáticamente. Anteriormente, el usuario debía borrarla presionando un botón para confirmar que la había leído, pero esto ya no es necesario, porque el medidor de batería se muestra siempre que la batería está baja.

CAMBIO

En el modo de CCR, ahora es obligatorio que haya una brecha de 6 m (20 pies) entre las profundidades de cambio superior e inferior.

CAMBIO

Se modificaron las reglas sobre cómo la función AI determina la presión inicial y la presión final de la botella, y sobre cómo se calcula el CAS promedio. Estas reglas se implementarán en Shearwater Cloud y otros productos con nuevas actualizaciones.

CORRECCIÓN

Se agregaron nuevas zonas horarias para Adelaida (+9:30), Terranova (-3:30), Birmania (Myanmar) e Islas Cocos (Keeling) (+6:30).

CORRECCIÓN

Se corrigieron algunos comportamientos que se producían en condiciones anormales del uso del cargador, especialmente cuando se utilizaban cargadores de otras marcas.

Notas de la versión 16 del firmware de la Shearwater Teric

VERSIÓN 09 16/AGO/2018

- CORRECCIÓN** Se agregó el indicador de velocidad de ascenso al modo Profundímetro.
- CORRECCIÓN** Se corrigió un problema que, en ocasiones, hacía que se bloqueara la pantalla al retirar la Teric del cargador.
- CORRECCIÓN** Se corrigió un problema que hacía que se mostrara el mensaje “Unknown Reset” (Reinicio por razones desconocidas) en el modo de suspensión. Este problema no causaba ningún otro efecto secundario más allá de este mensaje de reinicio por razones desconocidas.
- MEJORA** Se incorporaron mejoras internas para aumentar la eficiencia en la producción. El usuario final no percibirá ningún cambio.

VERSIONES 07 y 08

No se hizo ningún lanzamiento público de las versiones 07 y 08.

VERSIÓN 06 28/MAY/2018

La primera versión del firmware de la Teric fue la versión 06.